



AQUA-FASSADEN- IMPRÄGNIERUNG

Watergedragen, kleurloos impregneermiddel, water-afwijzend

Kleurloos impregneermiddel voor waterafwijzende toepassingen op alle minerale ondergronden op basis van siliconehars

Toepassing

Buitenmuren: hydrofoberende behandeling van bakstenen, cementering, enz.

Eigenschappen

Waterafwijzend.
Diepe inwerking.
Droogt volkomen kleurloos op.
Het optisch effect van de ondergrond blijft ongewijzigd.
Poriën en capillairen blijven open.
Waterdampdoorlaatbaar.

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,00 kg/l
Bindmiddel	Siliconehars
Pigmentatie	Nvt
Glans	Mat.
Kleur	Na droging transparant
Verpakkingen	10 l
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
Vaste stofgehalte	In volume ca 6 %; in gewicht ca 6 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel en sproeier – onverdund verwerken
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C en max. 30 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestrallen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.
Theoretisch rendement	0,200 à 1,000 l/m ² afhankelijk van de ondergrond
Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)	Doordroog na ca. 2-3 dagen Niet overschilderbaar.

Verwerkingsdata	
Reiniging van de gereedschappen	Water

Veiligheidsinformatie	
Vlampunt	Nvt
Transportcode	Nvt
R en S zinnen	<p>S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren</p> <p>S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.</p> <p>S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken</p>
Algemeen	<p>Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.</p> <p>Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.</p> <p>Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.</p>

Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.
Vorbereiding van de ondergrond	Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt. Ondergronden die niet behandeld dienen te worden afdekken.
Systeem	<p>Aanbrengen van 2 tot 3 gelijkmatige lagen.</p> <p>Nat-in-nat te verwerken tot volledige verzadiging van de ondergrond.</p> <p>Van onder naar boven te verwerken.</p>
Bijzondere opmerkingen	Raadpleeg onze technische dienst voor speciale gevelproblemen.

AQUA-FASSADEN-IMPRÄGNIERUNG

Gevels
Afwerking
TNH11069

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

 Herbol®